



### Перш ніж використовувати перукарську машинку

Ця професійна перукарська машинка призначена для підстригання волосся та борід. Перед першим використанням її треба заряджати впродовж 8 годин, щоб довести до робочого стану вбудовані акумуляторні батареї. Машинка може працювати як від джерела змінного струму, так і від акумуляторних батарей. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

### Позначення компонентів (див. мал. 1)

- Ⓐ Вимикач „УВІМ/ВИМК”
- Ⓑ Індикаторна лампочка заряджання
- Ⓒ Індикаторна лампочка стану заряду батарей
- Ⓓ Лезо
- Ⓔ Дисковий регулятор (регулювання висоти)  
Щоб посунути рухоме лезо вперед чи назад для отримання бажаної висоти, поверніть дисковий регулятор за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Регулювання п'ятипозиційне, від 0,8 до 2,0 мм, по 0,3 мм, без насадки (див. мал. 1).
- Ⓕ Позначка положення стрижіння
- Ⓖ Гніздо штепсельної вилки
- Ⓗ Коротка насадка-гребінець

(3 мм/4 мм)

- Ⓛ Насадка-гребінець середньої довжини (6 мм/9 мм)
- Ⓜ Довга насадка-гребінець (12 мм/15 мм)  
Використовуйте насадки-гребінці для регулювання довжини підстригання (див. мал. 5).
- Ⓝ Нерухоме лезо
- Ⓞ Рухоме лезо
- Ⓟ Гачок для чищення
- Ⓠ Гачок
- Ⓡ Шнур живлення
- Ⓢ Зарядна підставка
- Ⓣ Полиці для насадок-гребінців
- Ⓤ Контактна вилка
- Ⓥ Очисна щітка
- Ⓦ Мастило

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДО КІНЦЯ.**

### Робота

#### Як заряджати та використовувати з батарейним живленням

Щільно встроміть вилку шнура живлення Ⓡ у вхідне гніздо зарядної підставки Ⓢ. Іншим кінцем підключіть шнур Ⓡ до джерела живлення. Поверніть вимикач „УВІМ/ВИМК” Ⓐ машинки в положення „ВИМК” та насадіть її на контактну вилку Ⓤ зарядної підставки Ⓢ, щоб почати заряджання. Переконайтеся у тому,





що індикаторна лампочка заряджання © засвітилася. (див. мал. 2)

Індикаторна лампочка стану заряду батарей © приблизно за годину заблимає, сповіщаючи про те, що батареї повністю заряджені. Переконавшись у цьому, зніміть машинку з зарядної підставки © та поверніть вимикач „УВІМ/ВИМК” Ⓐ в положення „УВІМ” для її використання. Заряду батарей вистачить приблизно на 50 хвилин. Індикаторна лампочка заряджання © вказує на залишок заряду батареї.

Перезаряджайте батарею, як тільки вона заблимає. Після того, як лампочка заблимає, машинку можна використовувати ще приблизно п'ять хвилин.

### **Використовування з живленням від мережі (з шнуром)**

Щільно встроміть вилку шнура живлення © у гніздо штепсельної вилки © машинки.

Іншим кінцем підключіть шнур © до джерела живлення (див. мал. 3).

Поверніть вимикач „УВІМ/ВИМК” Ⓐ в положення „УВІМ” для використання машинки.

У разі, якщо машинка не запрацює, або напруга слабка, поверніть вимикач „УВІМ/ВИМК” Ⓐ в положення „ВИМК” та заряджуйте приблизно одну хвилину перед використанням.

### **Як користуватися**

#### **насадками-гребінцями**

При користуванні насадками-гребінцями завжди встановлюйте дисковий регулятор на „0,8 мм”. Визначте бажану довжину підстригання та приладняйте відповідне лезо.

Щоб від'єднати, відіжміть лезо великим пальцем з кожного боку (див. мал. 5).

#### **Догляд за лезами**

Міцно тримаючи перукарську машинку написом “Panasonic” догори, відсуньте верхню частину леза від корпусу (див. мал. 6). За допомогою щітки почистіть блок леза та натисніть на гачок для чищення, щоб відкрити лезо та прибрати волосся, що могло застрягнути поміж лез (див. мал. 7). Після декількох використань змащуйте 2-3 краплями нерухоме та рухоме леза, додаючи мастило у простір між ними.

Щоб зібрати, спочатку установіть дисковий регулятор Ⓓ на “2,0 мм”, та виконайте процедуру, яку було описано вище, у зворотному порядку, надійно насадіть блок леза – щоб клацнули фіксатори (див. мал. 8).

#### **Особлива увага при заряджанні**

- Навіть якщо перукарська машинка не використовується довгий час, для збереження терміну служби батарей їх треба заряджати кожні шість місяців.





- Уникайте заряджання батареї, якщо температура нижче 5°C або вище 35°C.
- Уникайте заряджання батареї під прямим сонячним промінням або біля джерела, яке випромінює тепло.

### **Захист навколишнього середовища та утилізація матеріалів**

Ця перукарська машинка містить нікель-метал-гідридні батареї. Будь ласка, подбайте про те, щоб батареї утилізувалися у офіційно визначеному місці, якщо таке є у вашій країні.

### **Як дістати вбудовані акумуляторні батареї**

1. Зніміть лезо, від'єднайте ручку та вигвинтіть один гвинт.
2. Зніміть тримач леза А та вигвинтіть два гвинта.
3. Зніміть два гумових ковпачка та вигвинтіть п'ять гвинтів.
4. Зніміть кожну деталь, відкрийте корпус та дістаньте дві батареї (див. мал. 9).

### **Застереження**

- Для чищення корпусу використовуйте лише тканину, трохи змочену у воді або слабкому мильному розчині.
- Забороняється використовувати їдкий розчин.
- Забороняється занурювати перукарську машинку в воду.
- Тримайте машинку поза досяжністю дітей.

- Не використовуйте для стриження домашніх тварин.
- Перукарська машинка може нагріватися впродовж роботи та/або заряджання. Це нормально.
- Не хапайте перукарську машинку за шнур живлення, бо він може від'єднатися та спричинити пошкодження майна або ураження електричним струмом.
- Ніколи не торкайтеся деталей, що рухаються.
- Якщо перукарська машинка не працює належним чином, зверніться до офіційного сервісного центру для її огляду.
- З перукарською машинкою моделі ER160 використовуйте лише адаптер RE5-83.

### **Примітка:**

Шнур живлення зарядного адаптера RE5-83 не можна замінити; якщо шнур буде пошкоджено, належить відмовитися від використання цього пристрою.

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Дату виготовлення зазначено на виробі.

