


Panasonic

Короткий посібник з експлуатації

Простий у використанні мобільний телефон

Модель № KX-TU400 EX



1	Камера	10	Мікрофон
2	Ліхтарик	11	Клавіша ліхтарика
3	Внутрішній динамік	12	Права клавіша
4	Дисплей	13	Клавіша завершення/ввімкнення
5	Ліва клавіша	14	Увімкнення/вимкнення безшумного режиму
6	Клавіша відповіді/набору	15	Гніздо для гарнітури
7	Клавіша навігації	16	Роз'єм USB
8	Дзвінок на голосову пошту	17	Пріоритетний виклик
9	Міжнародний дзвінок	18	Динамік

Аксесуари, що постачаються в комплекті

- Зарядний кабель USB: 1 шт
- Акумуляторна батарея: 1 шт
- Гарнітура: 1 шт



Рекомендована потужність зарядного пристрою не менше 2,5 Вт.

Увімкнення/вимкнення мобільного телефону


Натисніть і утримуйте клавішу завершення, щоб увімкнути або вимкнути мобільний телефон. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть код блокування телефону (за замовчуванням 1122) і натисніть OK. Потім введіть PIN-код, наданий оператором мобільного зв'язку для нової SIM-карти.

Функції клавіш


- Клавіші вліво та вправо У нижньому рядку екрана відображаються функції програмних клавіш "Ліворуч" і "Праворуч". Натисніть її, щоб відповісти/набрати
- Клавіша завершення/ввімкнення Натисніть її, щоб завершити дзвінок, або утримуйте протягом двох-трьох секунд, щоб увімкнути/вимкнути мобільний телефон
- Клавіша навігації Прокрутка різних списків та елементів.
- Клавіша OK (ліва клавіша) Натисніть її, щоб підтвердити вибір.
- Клавіша камери
- Цифрові клавіші, клавіша * та клавіша # Натисніть цифрові клавіші від 0 до 9, щоб ввести або змінити стан для введення чисел та символів; Клавіша # та клавіша * представляють різні функції в різних станах або різних функціональних меню. У режимі очікування утримуйте клавішу # до 2 секунд, щоб активувати або деактивувати беззвучний режим.
- Клавіша 1 () Тривале натискання для набору номера голосової пошти.

Поводження з акумулятором, SIM-картою та картою microSD

1. Зніміть кришку телефону (1) і підніміть акумулятор (2), а потім вийміть його (3).
2. Злегка вставте SIM-карту в гнізdo для SIM-карт золотою пластиною донизу, доки її не вдастся просунути далі.



3. Відкрийте кришку картки microSD, зсунувши (1) а потім піднявши вгору (2).
4. Покладіть карту microSD контактами золотого кольору донизу, закріпіть кришку відсіку для карти microSD (3), а потім обережно посуньте кришку (4).



Заряджання акумулятора

- Коли заряду акумулятора недостатньо, мобільний телефон видає повідомлення «Низький заряд акумулятора». Якщо ви налаштували звуковий сигнал, то при низькому рівні заряду акумулятора буде видаватися звуковий сигнал.
- Під час заряджання акумулятора з'являється анімація заряджання. Після завершення заряджання анімація зникає.
- Під час заряджання сітка рівня заряду акумулятора на піктограмі акумулятора продовжує блимяти, доки акумулятор не буде повністю заряджений. Після завершення процесу заряджання піктограма акумулятора перестає блимяти.

Спрощена декларація про відповідність

Даним компанія Panasonic Corporation заявляє, що цей виріб відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <https://service.panasonic.ua> (розділ «Технічне регулювання»).

Для вашої безпеки

Уважно прочитайте цей розділ перед використанням виробу, щоб забезпечити його правильну та безпечну експлуатацію. Неуважне прочитання може привести до серйозних травм, загибелі людей/майна або бути незаконним.

Підключення до електромережі

Для забезпечення безпеки та належного використання важливо використовувати лише вказане джерело живлення. Уникайте перевантаження розеток і правильно підключайте зарядний кабель USB. Якщо виріб виділяє дим, незвичні запахи або незвичні звуки, негайно відключіть його від мережі та вийміть акумулятор. Крім того, не торкайтесь внутрішньої частини виробу, якщо корпус розбитий, і штекера мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Встановлення

Для безпечної використання цього виробу, важливо уникати його контакту з вологовою. Тримайте аксесуари в недоступному для дітей місці та пам'ятайте про випромінювання радіохвиль. Крім того, не допускайте надмірного навантаження на зарядний кабель USB, уникайте сильних ударів і не змінуйте та не торкайтесь карток SIM і microSD.

Батарея

Для безпечної використання батареї, дотримуйтесь цих вказівок: Використовуйте лише вказані батареї та утилізуйте використані батареї належним чином. Уникайте пошкодження акумулятора і припиніть його використання, якщо він видає ненормальний запах або протікає. Поводьтеся з ним обережно, не заряджайте мокрий акумулятор і заряджайте його за допомогою зарядного пристроя, що входить до комплекту постачання, або рекомендованого зарядного пристроя. Крім того, уникайте використання в екстремальних температурних умовах або з несумісними зарядними пристроями, оскільки це може привести до пожежі, вибуху або перегріву.

Заходи безпеки під час експлуатації



Під час чищення виробу важливо відключати його від мережі. Не розбірайте виріб і не допускайте потрапляння рідин і сторонніх предметів у тримач SIM-карти. Слід уникати екстремальних температур і використання в певних умовах, а також використання телефона в літаках або на заправках. Слід бути обережним при використанні телефону під час керування автомобілем, а також пам'ятати про радіочастотні сигнали в транспортних засобах. Крім того, слід уникати надмірної гучності звуку і бути обережним зі світлодіодним підсвічуванням. Обладнання слід використовувати в умовах хорошого прийому, а також слід розглянути можливість використання комплекту гучного зв'язку в певних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку та належне використання.

- 1. Не кидайте акумулятор у вогонь.
- 2. Не кидайте акумулятор.
- 3. Не розбирайте акумулятор.
- 4. Не дозволяйте дітям гратися з акумулятором.

Медичні правила

Важливо проконсультуватися з виробником персональних медичних пристрій, щоб визначити, чи екрановані вони від зовнішньої радіочастотної енергії, дотримуваються мінімальної відстані між бездротовими пристроями та імплантованими медичними пристроями, а також дотримуваються правил вимкнення телефону в лікарнях або медичних установах, якщо цього вимагають інструкції. У разі підозри впливу на роботу медичного обладнання слід негайно вимкнути телефон і зв'язатися з виробником медичного обладнання.

Встановлення

Рекомендується вести письмовий запис усіх важливих даних, які ви зберігаєте в телефоні або на SIM-карті, щоб уникнути їх випадкової втрати.

Робоче середовище

Уникайте розміщення магнітних карток або подібних об'єктів поблизу телефону, оскільки магнітні дані на банківських картках, кредитних картках, телефонних картках і дискетах можуть бути видалені, а також не кладіть магнітні речовини близько до телефону, оскільки сильний магнетизм може вплинути на його роботу.

Інша інформація

Застереження щодо утилізації, передачі або повернення виробу

Цей виріб і SIM-карта можуть зберігати вашу приватну/конфіденційну інформацію. Щоб захистити вашу приватність/конфіденційність, ми рекомендуємо видалити з пам'яті таку інформацію, як контакти зі списку контактів, журнали викликів і SMS-повідомлення, перш ніж утилізувати, передавати або повернати виріб.

Відомості про утилізацію відпрацьованого електричного та електронного обладнання

Цей пристрій містить літій-іонну акумуляторну батарею. Будь ласка, переконайтесь, що батарея утилізується в спеціально відведеному для цього місці, якщо таке передбачено у вашій країні.

Даний виріб не слід утилізовувати разом із побутовими відходами. Для належної його утилізації слід звертатися до підприємств, які займаються збором та переробкою відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Інформацію про такі підприємства ви можете отримати в урядових органах та/або органах місцевого самоврядування.

Належна утилізація виробу допоможе зберегти цінні ресурси і запобігти потенційному негативному впливу на здоров'я людей та стан навколишнього середовища, який може мати місце внаслідок некоректної утилізації відходів.

Важливі вказівки з техніки безпеки

Під час використання виробу слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом і травмування людей, зокрема таких, як наведені нижче:

1. Не використовуйте цей виріб поблизу води. Наприклад, уникайте місць поблизу ванни, умивальника, кухонної раковини, пральної машини або басейну.
2. Уникайте використання телефону під час заряджання протягом грози. Існує віддалений ризик ураження електричним струмом від блискавки.
3. Не використовуйте телефон для повідомлення про витік газу поблизу місця витоку.
4. Використовуйте лише зарядний кабель USB та акумулятор, зазначені в цьому посібнику. Не кидайте акумулятор у вогонь. Він може вибухнути. Ознайомтеся з місцевими нормами щодо можливих спеціальних інструкцій з утилізації.
5. Не фарбуйте і не наклеюйте на телефон товсті наклейки. Це може перешкоджати належній роботі.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії

Ця модель відповідає міжнародним рекомендаціям і вимогам ЄС щодо впливу радіохвиль. Ваш бездротовий пристрій є радіопередавачем і приймачем. Він сконструйований таким чином, щоб не перевищувати межі впливу радіохвиль, рекомендовані міжнародними нормами. Ці рекомендації були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP і включають в себе певний запас міцності, призначений для забезпечення безпеки. Захист людей, незалежно від віку та стану здоров'я. Ці настанови також формують основу міжнародних правил і стандартів щодо впливу радіочастотного випромінювання. У настановах використовується одиниця вимірювання, відома як питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії, або SAR (англ. Specific Absorption Rate, SAR). Границний рівень SAR для бездротових пристрій становить 2 Вт/кг.

Найвище значення SAR для цього пристрою, протестованого на рівні голови, становило: 0,26 Вт/кг.

Найвище значення SAR для пристрою, протестованого на рівні тіла, становило: 1,89 Вт/кг*1).

Границне значення SAR на рівні кінцівок для бездротових пристрій становить 4 Вт/кг.

Рівні витягнутої руки , становило: 3,73 Вт/кг*2.

Оскільки SAR вимірюється з використанням найвищої потужності передачі пристрою, фактичне значення SAR цього пристрою під час роботи, як правило, нижче зазначеного вище. Це пов'язано з автоматичною зміною рівня потужності пристрою, щоб гарантувати, що він використовує лише мінімальний рівень, необхідний для зв'язку з мережею.

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

*1 Цей пристрій було протестовано для звичайного носіння на тілі з відкинутим заднім панеллю телефону.

0,5 см від тіла.

*2 Цей пристрій було протестовано для звичайного носіння на тілі, коли задня панель телефону знаходиться на відстані 0 см від тіла.

Технічні характеристики

- Стандарт: Двохдіапазонний GSM 900/1800 МГц Bluetooth версії 3.0, Class 2 USB версії 2
- Дисплей: TFT кольоровий 2,4-дюймовий (QVGA: 240 x 320 пікселів)
- Камера: 0,08 Mp
- Діапазон частот: GSM900: 880 - 915 МГц; 925 - 960 МГц DCS1800: 1710 - 1785 МГц; 1805 - 1880 МГц Bluetooth: 2,402 - 2,480 ГГц
- Потужність радіопередачі: GSM 900: 35 дБм (макс.) DCS1800: 32 дБм (макс.) Bluetooth: 4,0 дБм (макс.)
- Живлення: DC 5 В, 500 мА
- Роз'єм для зарядки: USB Type-C Shape
- Зарядний кабель USB: Приблизно 1,5 м (вхідний штекер: USB Type-A, вихідний штекер: USB Type-C)
- Умови експлуатації/зарядки: Експлуатація: 0 °C - 40 °C, відносна вологість повітря (сухе) 20 % - 80 %
- Заряджання: Експлуатація: 0 °C - 40 °C, відносна вологість повітря (сухе) 20 % - 80 %: 5 °C - 35 °C
- Акумулятор: Li-Ion 3.7 В/800 мАг
- Характеристики акумулятора (в комплекті): Час роботи в режимі розмови: Приблизно 4 години Час роботи в режимі очікування: Прибл. 210 годин
- Антена: Внутрішня
- Тип SIM-карти: Mini card, Single SIM
- Тип карти пам'яті: microSD, microSDHC до 32 ГБ (не входить до комплекту)

Додаткові/замінні аксесуари

Зверніться до Авторизованого Сервісного Центру Panasonic для отримання інформації про продаж.

Аксесуар	Номер моделі
Акумуляторна батарея	433450ART-E Літій-іонний (Li-Ion) акумулятор

Імпортер/Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД",
Вул. Васильківська, 30, м. Київ, 03022, Україна

Виробник: «Panasonic Marketing Europe GmbH», Hagenauer Str.43,D-65203 Wiesbaden Germany / Німеччина

Встановлений виробником згідно Закону України "Про захист прав споживачів" термін служби виробу становить 5 років з дати виготовлення за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даного посібника з експлуатації та застосуваних технічних стандартів.

Умови гарантії: На даний виріб, що постачається в Україну, компанія-виробник надає гарантію строком на 1 рік. Додаткова інформація: <https://service.panasonic.ua>.

Інформаційний центр Panasonic:

Міжнародні дзвінки / дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0-800-309-880.